

Sinopine SP63

Manual de Usuario

Última modificación: 20 de Junio de 2014

alarmazoom

Instalación de las baterías

La zona para instalar las baterías queda en la parte trasera del producto.

Retire los tornillos tal como se indica en la guía suministrada e instale 3 baterías AA (no incluidas) siguiendo las indicaciones de polaridad.

El mando remoto utiliza 3 baterías LR44.

Configuración de la Alarma y Conexión Remota

Configuración del mando

Tras instalar las baterías de alimentación, apunte con el mando remoto a la alarma, y pulse el botón "ARM" por dos veces. El LED de la alarma se iluminará para indicar que ha leído correctamente el mando a distancia.

Borrado del mando

Simplemente retire las baterías en la alarma para eliminar la conexión con el mando a distancia. Cada vez que introduzca unas nuevas baterías será necesario configurar el mando a distancia.



Instalación

1º Instale la alarma en la pared, preferiblemente frente a la puerta a una distancia del suelo de entre 1m y 1.5m en el interior.

2º Retire la parte trasera y fíjela a la pared usando los tornillos suministrados.

3º Inserte el cuerpo de la alarma a la base anclada a la pared y fíjela usando el tornillo de la parte inferior.

Guía de operación

Armado con vídeo

Pulse el botón ARM en el mando remoto para armar la alarma. La alarma emitirá un sonido de confirmación tras 30 segundos. Si detecta movimiento, producirá una alarma durante 30 segundos

Desarmado

Pulse el botón CLR en el mando remoto para desarmar la alarma.

Rango de detección de movimiento

El área de detección de la alarma es de aproximadamente 8m de distancia, y una altura de casi 14m. Rango de 120º horizontal y 60º vertical.

Limpieza y mantenimiento de la alarma

Utilice un paño húmedo con agua para limpiar el exterior de la alarma.

No utilice productos químicos de limpieza ya que pueden dañar el plástico protector del sensor de detección y que la alarma quede inutilizada, aunque no es algo muy común.

Preguntas frecuentes

La unidad no suena al insertar las baterías

Verifique la correcta instalación de las baterías siguiendo el diagrama impreso en el compartimento de las baterías.

La alarma no se arma

Casi con toda seguridad es un problema de las baterías.

Verifique la correcta instalación de las baterías y que se enciende el LED rojo en la alarma al pulsar los botones de armado y desarmado en el mando remoto.

Hay una luz roja encendida en la base de la alarma.

Este es el indicador de batería baja. Las baterías necesitan ser cambiadas.

Precauciones

Utilice únicamente baterías de tamaño apropiado.

No mezcle diferentes tipos de baterías

No trate de recargar baterías que no están diseñadas para ser recargadas.

Si no va a usar la alarma durante un tiempo prolongado, retire las baterías para prevenir una posible fuga en estas.